## **NOTICE DE MONTAGE**

<u>Attention</u>: Cette notice de montage est uniquement valable pour les pièges inférieurs à 120 cm de circonférence et avec moins de 10 cocons!

<u>Astuce</u>: Ecorcez le tronc de votre pin à l'endroit où vous souhaitez poser votre piège. Vous limiterez ainsi au maximum les jours entre la mousse et le tronc.







## Etape 1

Prenez votre barre de mousse et encerclez le tronc à l'endroit où vous souhaitez poser le piège. Coupez la mousse qui dépasse. Ne jetez pas le morceau en trop.



Posez le collier sur une surface plane. Retirez le papier jaune au dos de la barre de mousse et collez le à l'intérieur du collier. Laissez un espace de 3cm au bas du collier. Retirez le papier de protection du scotch double-face.


## Etape 3

Remplissez d'un tiers le sac de récupération avec du terreau. Fixez le à la descente avec les 2 serres câbles transparents. Les inscriptions du sac doivent être côté sol.









Etape 4

Posez le piège à l'endroit prévu. Maintenez avec votre bras gauche et venez rabattre le côté droit par dessus. Faîtes-vous aider si besoin.

Etape 5

Posez la sangle de serrage du haut autour de la descente et du tronc. Faîtes la même chose pour le bas du sac, en passant par les oeillets à L'ARRIERE du sac.

Aide

Ce schéma vous détaille comment fixer les sangles de serrage grâce aux attaches en plastique fournises.

## Votre piège est posé.

Pour remplacer le sac, il vous suffit de retirer les sangles, couper les serres câbles et d'accrocher votre nouveau sac en respectant la procédure détaillée dans cette notice.

N'oubliez pas de mettre vos EPI lors de cette manipulation !

